

ICM320 产品安装

ICM320 面板




正视图



背视图



ICM320 面板尺寸图




ICM320 产品安装

ICM320 配套主机



ICM320 配套主机尺寸图



产品配件_EtherCAT 总线扩展板（选配）

EtherCAT 总线扩展板



EtherCAT 总线扩展板尺寸图

